



NEXELO

PL Instrukcja obsługi

GB User manual

L177002NEX

PL Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.


LAMPA AKUMULATOROWA PRZEDNIA NEXELO – L177002NEX

INFORMACJE OGÓLNE:

- 1 LED
- 500 Lumenów
- 3 funkcyjna
- Obudowa aluminiowa
- Wodoodporna

MONTAŻ:

- Zamontować uchwyt w obudowie lampy i za pomocą paska zamontować na kierownicy



ZASILANIE:

- Akumulator Li-Ion 2600 mAh
- Czas ładowania: około 4 godziny w zależności od ładowarki (kabel micro USB typ B w zestawie, bez urządzenia ładującego)

CZAS ŚWIECENIA:

- Tryb niski: 8 h
- Tryb średni: 4 h
- Tryb wysoki: 2 h

Akumulator jest na stałe wbudowany w urządzenie i nie można dokonywać jego wymiany. Akumulator trzeba regularnie ładować. W przypadku długotrwałego przechowywania produktu obowiązkowe jest naładowanie akumulatora w 100% co najmniej raz na miesiąc. Przed użyciem lampki sprawdź, czy została ona wystarczająco naładowana.

Stosowanie się do zaleceń zapewni optymalną wydajność akumulatora. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Silne wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą spowodować jego uszkodzenie.

Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. Nigdy nie pozostawiaj ładującego się urządzenia bez nadzoru, aby zawsze móc zareagować w przypadku wystąpienia potencjalnego problemu. Zabronione jest podłączanie do ładowarki na całą noc.

Podczas ładowania lampkę można pozostawić włączoną w trybie słabego światła. Przedłuży to czas uzupełniania poziomu naładowania akumulatora, ale pomoże to zabezpieczyć urządzenie przed dalszym doładowywaniem w momencie osiągnięcia pełnego naładowania akumulatora (poziom będzie spadał, gdy lampka pozostanie włączona).

Należy unikać przedłużonego ładowania, gdyż przeładowanie ogniwa prowadzi do zainicjowania w jego wnętrzu nieodwracalnych reakcji, których następstwem jest podwyższenie temperatury, co może skutkować pożarem.

Przed wyjściem z pomieszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Na czas ładowania połóż produkt na powierzchni niepalnej i odpornej na ciepło. Zaleca się używania oryginalnego przewodu do ładowania urządzenia. Po naładowaniu do pełna odłącz kabel zasilający.

Uszkodzenie mechaniczne powłoki akumulatora lub niewłaściwe ładowanie akumulatora może spowodować wybuch i pożar.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas ładowania należy natychmiast odłączyć lampkę od źródła zasilania.

W celu uniknięcia prawdopodobieństwa porażenia prądem należy najpierw odłączyć od zasilania ładowarkę. Nie należy rozkręcać urządzenia, ani dokonywać napraw we własnym zakresie, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia lampki i naruszenia warunków gwarancji. Jeżeli lampka miga lub świeci nieregularnie, może to być związane z niskim poziomem baterii. Należy naładować akumulator, a jeśli mimo tego sytuacja się powtarza, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem.

Ostrzeżenie:

Lampka jest urządzeniem emitującym światło o dużym natężeniu, które może spowodować poważne uszkodzenia wzroku użytkownika lub osób trzecich.

GB Thank You for choosing our product. Please read user manual before use.


NEXELO FRONT BATTERY LAMP – L177002NEX

GENERAL INFORMATION:

- Light source: 1 LED bulb
- Light power: 500 lumens
- 3 functions
- Aluminum case
- Waterproof design

INSTALLATION:

- Mount the handle in the lamp case, then mount it on the handlebar with the help of a strap



POWER SOURCE:

- Battery Li-Ion 2600 mAh
- Charging time: about 4 hours depending on the charger
(micro USB type B cable included, without a charging device)

LIGHTING TIME:

- Low mode: 8 h
- Medium mode: 4 h
- High mode: 2 h

The battery is permanently built into the device and cannot be replaced. The battery must be charged regularly. For long-term storage of the product, it is mandatory to charge the battery to 100% at least once a month. Before using the lamp, check whether it has been sufficiently charged.

Following above recommendations will ensure optimal battery performance. Do not expose to high temperatures. Strong shocks, impacts, or dropping down the product may damage it.

It is normal for the device to get warm while charging. Never leave the device during charging unattended to always be able to react in case of a potential problem. It is forbidden to connect to the charger for the whole night!

The lamp can be left on in low light mode while charging. This will extend the time of charging the battery level, but it will help to protect the device from further recharging once the battery is fully charged (the level will drop down while the light stays switched on).

Prolonged charging of the device should be avoided, as overcharging of the cell leads to the initiation of irreversible reactions inside it, which can result in temperature increase, which may lead to starting a fire.

Disconnect the device from the power source before leaving the room. Place the product on a non-flammable and heat-resistant surface when charging. It is recommended to use the original cable to charge the device. When fully charged, unplug the power cable.

Mechanical damage of the battery body or improper charging of the battery may cause an explosion and fire!

If you find any irregularities during charging, immediately disconnect the lamp from the power source.

To avoid the possibility of electric shock, disconnect the charger first. Do not disassemble the device or make repairs on your own, as this may lead to permanent damage to the lamp and violation of the warranty. If the light flashes, it may be caused by low battery level. Charge the battery, and if the situation persists, contact an authorized distributor.

Warning:

The lamp is a device that emits high-intensity light that can cause serious eye damage to the user or third parties.